


**D**
**BEFEHLSBESCHREIBUNG**

1. Anzeige
2. SET-Taste, Datum/Uhrzeit einstellen
3. ALARM-Taste, Alarm aktivieren/deaktivieren/einstellen
4. WAVE-Taste, Temperatureinstellung in Grad Celsius oder Fahrenheit
5. UP-Taste, Einstellungsanpassung oben
6. SNOOZE/LIGHT-Taste, vorübergehende Unterbrechung der Alarm-/Displaybeleuchtung
7. SNOOZE/LIGHT-Taste, vorübergehende Unterbrechung der Alarm-/Displaybeleuchtung
8. Batteriefach

**BESCHREIBUNG DER ANZEIGE**

- A. AM/PM-Symbol
- B. Aktives Alarmsymbol
- C. Aktuelle Uhrzeit
- D. SNOOZE-Funktionssymbol aktiv
- E. Aktuelles Datum
- F. Wochentag
- G. Temperatur

**EINSETZEN DER BATTERIEN**

1. Entfernen Sie die Batteriefach-Abdeckung (8).
2. Legen Sie zwei 1,5-V-AA-Batterien ein und beachten Sie dabei die im Batteriefach angegebene Polarität.
3. Schließen Sie den Deckel auf das Batteriefach.

**UHR- UND DATUMSEINSTELLUNG**

1. Drücken und halten Sie die SET-Taste (2).
2. Drücken Sie die Taste DOWN (5) oder UP (6), um den 12-Stunden-/24-Stunden-Modus auszuwählen (Zeitformat wird angezeigt). Drücken Sie die SET-Taste (2).
3. Drücken Sie die Taste DOWN (5) oder UP (6), um die Stunde einzustellen. Drücken Sie die SET-Taste (2).
4. Drücken Sie die Taste DOWN (5) oder UP (6), um die Minuten einzustellen. Drücken Sie die SET-Taste (2).



5. Drücken Sie die Taste DOWN (5) oder UP (6), um das Jahr einzustellen. Drücken Sie die SET-Taste (2).
6. Drücken Sie die Taste DOWN (5) oder UP (6), um den Monat einzustellen. Drücken Sie die SET-Taste (2).
7. Drücken Sie die Taste DOWN (5) oder UP (6), um den Tag einzustellen. Drücken Sie die SET-Taste (2).
8. Drücken Sie die Taste DOWN (5) oder UP (6), um die Sprache anzupassen. Drücken Sie die SET-Taste (2).

### ALARMEINSTELLUNG

1. Halten Sie die ALARM-Taste (3) gedrückt.
2. Drücken Sie die Taste DOWN (5) oder UP (6), um die Stunde einzustellen. Drücken Sie die ALARM-Taste (3).
3. Drücken Sie die Taste DOWN (5) oder UP (6), um die Minuten einzustellen. Drücken Sie die ALARM-Taste (3).

### VERWENDEN DES WECKERS/SCHLUMMERS

1. Drücken Sie die ALARM-Taste (3), um den Alarm zu aktivieren. Das aktive Alarmsymbol (B) wird angezeigt.
2. Zur eingestellten Zeit wird der Alarm aktiviert. Mit der SNOOZE/LIGHT-Taste (7) ist es möglich, den Alarm mehrmals vorübergehend zu deaktivieren. Nach 5 Minuten ertönt der Alarm erneut.
3. Drücken Sie die ALARM-Taste (3), um den Alarm endgültig zu deaktivieren. Das aktive Alarmsymbol (B) verschwindet.

### TEMPERATURANZEIGE

Drücken Sie die WAVE-Taste (4), um die Gradanzeige in °C oder °F umzuschalten.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung: ..... 2 Batterien der Größe „AA“.

Abmessungen: ..... 103 x 67 x 42 mm

### GARANTIEBESTIMMUNGEN

1. Das Gerät hat eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum.
2. Die Garantie gilt nur für Geräte, an denen nicht selbst ausgeführte Reparaturen erfolgt sind, sondern die von TREVI-Kundendienststellen durchgeführt wurden. Die Garantie umfaßt die Reparatur von Bauteilen, wenn diese auf Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Die Garantie gilt hingegen nicht für Etiketten, Drucktasten, Knöpfe und entfernbar Teile.
3. TREVI haftet nicht für direkte oder indirekte Sach- und/oder Personenschäden, die vom Gebrauch des Gerätes verursacht worden sind.



### Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Produkts.

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Altgerät "getrennt zu sammeln" ist und das Produkt daher nicht zusammen mit dem Gemeindeabfall entsorgt werden darf.

Der Benutzer muss das Produkt zu den entsprechenden, von der Gemeindeverwaltung eingerichteten "Wertstoffsammelstellen" bringen oder dem Händler beim Kauf eines neuen Produkts übergeben.

Die getrennte Müllsammmlung und anschließende Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten unter Verwendung wiederverwerteter Materialien und vermindern die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit in Folge einer falschen Müllverwaltung.

Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts führt zur Auferlegung von Verwaltungsstrafen.