



XR 8A12

# Bedienungsanleitung

Deutsch

3W

LAUTSPRECHER BLUETOOTH

Benutzerhandbuch

RECHARGEABLE  
BATTERY

BLUETOOTH  
CONNECTION

HANDS  
FREE

DISCOLIGHT



## GEBRAUCHSHINWEISE

Netzgeräte mit einer Spannung von mehr als 5V  $\overline{\text{---}}$  dürfen nicht veSKIP-endet werden. Sie könnten das Gerät beschädigen.

- Nicht für längere Zeit bei hoher Lautstärke Musik hören. Dies könnte zu Hörschäden führen.
- Das Gerät sollte nicht in folgenden Bereichen aufgestellt werden:
  - in der Nähe von Magnetfeldern.
  - in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern und Öfen.
  - in sehr feuchten Räumen wie Badezimmern, Schwimmbädern, usw.
  - in sehr staubigen Räumen.
  - An Orten, die starken Schwingungen ausgesetzt sind.
- Das Gerät sollte so aufgestellt werden, dass auf den Seiten jeweils genügend Raum verbleibt, um eine freie Luftzirkulation zu gewährleisten (mindestens 5cm).
- Sollten Flüssigkeiten ins Innere des Geräts eindringen, den Stecker un verzüglich von der Steckdose abziehen und das Gerät zur nächstgelegenen autorisierten TREVI-Kundendienststelle bringen.
- Vor der Aufladung des Geräts ist stets sicherzustellen, dass Netzkabel und Anschlusskabel korrekt installiert sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

## PFLEGE UND WARTUNG

Für die Reinigung wird die VeSKIP-endung eines leicht angefeuchteten, weichen Tuchs empfohlen. Der Einsatz von Lösungsmitteln oder scheuernden Substanzen sollte vermieden werden.

## WICHTIG

Der fachgerechte Bau dieses Geräts gewährleistet langfristig einen einwandfreien Betrieb. Sollten dennoch Betriebsstörungen auftreten, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle.

**TREVI** verfolgt eine Politik ständiger Forschung und Weiterentwicklung. Die Produkte können daher andere als die beschriebenen Eigenschaften aufweisen.

## HINWEISE FÜR DEN KORREKTEN GEBRAUCH DER AUFLADBAREN BATTERIE

- Die Ladung der Batterie sollte bei einer Temperatur zwischen 5°C und 35°C erfolgen.
- Die Ladezeit sollte die angegebenen Zeiten nicht überschreiten, um die Gefahr der Überhitzung und Explosion zu vermeiden.
- Die Batterie sollte nicht für einen Zeitraum von mehr als 4 hinaus oder eine längere Nichtbenutzung können deren Lebensdauer reduzieren.
- Die aufladbare Batterie ist ein Verschleißteil, ihre Ladekapazität reduziert sich allmählich.
- Um die Lebensdauer der Batterie zu erhöhen, sollte diese stets komplett aufgeladen und vollständig entleert werden. Vor der erneuten Benutzung sollte sie wieder komplett aufgeladen werden. Wird eine nicht vollständig entleerte Batterie aufgeladen, so wird deren Lebensdauer reduziert. In diesem Falle sollte der Vorgang der vollständigen Ladung/Entleerung mehrmals wiederholt werden.
- Der Ladevorgang über die ganze Nacht sollte vermieden werden.



- |  |   |
|--|---|
| 1. LED-Anzeige:<br>Blau: Musik abspielen<br>Rot: während des Ladevorgangs,<br>erlischt, wenn der Ladevorgang | abgeschlossen ist.<br>2. Ein-/Ausschalter<br>3. Ladesteckdose Typ C |
|--|---|

## LADEN SIE DAS GERÄT

*Der Diffusor muss im ausgeschalteten Zustand aufgeladen werden.*

1. Verbinden Sie mit dem mitgelieferten Kabel die Seite mit der C-Buchse mit der Buchse (3) des Lautsprecher und das andere Ende mit dem USB-Anschluss eines USB-Netzteils (5V nicht inbegriffen);
2. Die LED-Anzeige (1) leuchtet auf (rot), um die Ladefunktion anzuzeigen.  
Wenn es vollständig aufgeladen ist, schaltet es sich aus.

*Hinweis: Wenn der Akku zur Neige geht, gibt das Gerät einige Male einen Piepton aus, bevor es sich automatisch ausschaltet.*

## GRUNDBETRIEB

Verwenden Sie den Ein-/Ausschalter (2), um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten.

## LAUTSTÄRKEEINSTELLUNG

Passen Sie die Lautstärke über Ihr Smartphone oder auf dem Gerät an, auf dem der Song abgespielt wird.

## BLUETOOTH-BETRIEB

Kopplung mit Geräten:

1. Stellen Sie den Lautsprecher zum Koppeln in die Nähe des Bluetooth-Geräts;
2. Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie die Bluetooth-Funktion;
3. Befolgen Sie die Anweisungen Ihres externen Geräts, um nach dem Lautsprecher zu suchen;
4. Suchen und koppeln Sie den Lautsprecher mit dem Namen „XR 8A12“;
5. Sobald die Kopplung erfolgreich war (Sie hören einen Bestätigungston), ist es möglich Musiktitel abspielen.

*Notiz:*

- Der Bluetooth-Lautsprecher funktioniert immer nur mit einer Verbindung, die Verbindung kann während des normalen Betriebs nicht unterbrochen werden.
- Wenn die Bluetooth-Kopplung mit externen Geräten fehlschlägt, löschen Sie ein anderes Bluetooth-Gerät in der Verbindungsliste; Starten Sie den Bluetooth-Lautsprecher neu und suchen Sie erneut nach einem Signal.

**Musikspieler**

Verwalten Sie die Musikwiedergabe vom externen Gerät.

**Empfangen eines Telefonanrufs**

Der Lautsprecher hat keine Anrufbeantworterfunktion.

Bei einem eingehenden Telefonanruf wird die Musikwiedergabe unterbrochen und nach Gesprächsende automatisch fortgesetzt.

**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

Wiederaufladbare Batterie: ..... Internes Lithium 3,7V - 800 mAh

Stromversorgung: ..... 5V  $\overline{\text{---}}$  1A mit C-Type Buchse

Audileistung: ..... 3 W

Maximale Bluetooth-Sendeleistung: 0,8 mW

Bluetooth-TX-Frequenz: ..... 2,4 GHz

Abmessungen: ..... 87 x 85 x 45 mm

Gewicht: ..... 215 g.

**ENTFERNUNG UND ENTSORGUNG DER BATTERIE**

**Achtung: Die Demontage und Entsorgung ist ausschließlich Fachpersonal vorbehalten!**

Unabhängig vom Typ der gebrauchten Batterie darf diese nicht mit dem Hausmüll, Feuer oder Wasser entsorgt werden. Jeder gebrauchte Batterietyp muss recycelt oder bei den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden.

So entfernen Sie den Akku:

1. Entfernen Sie das Gitter, das den Lautsprecher abdeckt, indem Sie es nach oben ziehen;
2. Lösen Sie alle vorhandenen Schrauben und trennen Sie den oberen Teil vom unteren;
3. Suchen Sie die Batterie, trennen Sie sie und entfernen Sie sie.

**Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Produkts**

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Altgerät "getrennt zu sammeln" ist und das Produkt daher nicht zusammen mit dem Gemeindeabfall entsorgt werden darf.

Der Benutzer muss das Produkt zu den entsprechenden, von der Gemeindeverwaltung eingerichteten "Wertstoffsammelstellen" bringen oder dem Händler beim Kauf eines neuen Produkts übergeben.

Die getrennte Müllsammlung und anschließende Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten unter Verwendung wiederverwerteter Materialien und vermindern die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit in Folge einer falschen Müllverwaltung.

Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts führt zur Auferlegung von Verwaltungsstrafen.