

Master-Switch Kommen/Gehen


7 221 76 - 7 222 76 - 7 223 76 - 7 224 76

7 656 36 - 7 657 36 - 7 658 36 - 7 659 36



Bei diesem Wandsender handelt es sich um ein vernetztes Produkt, für das Sie zunächst das Starter-Paket sowie vernetzte Steckdosen, Schalter (mit Dimmer-Option) und/oder Mikromodule der Serie «...mit Netatmo» benötigen.

Verpackungsinhalt



Master-Switch Kommen/
Gehen



Wiederverwendbare
Klebestreifen

Frequenz: 2.4 - 2.4835 GHz
Leistungsaufnahme: < 100 mW




Installation des Master-Switch Kommen/Gehen

Um den drahtlosen Master-Switch Kommen/Gehen zu Ihrer vernetzten Installation hinzuzufügen, folgen Sie den Anweisungen:

- in der **Legrand-App Home + Control (Einstellungen / Hinzufügen eines neuen Produkts)**

- oder konsultieren Sie die Bedienungsanleitung auf legrand.de/legrand.at

Batterietausch



VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Unterzeichner,

Legrand

erklärt, dass das in dieser Anleitung genannte funkgesteuerte Elektrogerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung

finden Sie auf folgender Website:

www.legrandoc.com