



HMP 12E10 AIR

BEDIENUNGSANLEITUNG



VEREINFACHTE EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Hersteller TREVI erklärt, dass der Typ des Funkgeräts HMP 12E10 AIR der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCHMP12E10AIR.pdf>

WARNUNGEN UND GEBRAUCHSHINWEISE

- Das Gerät darf keinem tropfenden oder spritzenden Wasser ausgesetzt werden. Es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf dem Gerät stehen.
- Wenn Flüssigkeiten in das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose und bringen Sie das Gerät zum nächsten autorisierten TREVI-Kundendienstzentrum.
- Keine offenen Flammenquellen, wie z. B. brennende Kerzen, müssen auf dem Gerät platziert werden.
- Weisen Sie das Gerät von folgenden Orten fern: in der Nähe von Magnetfeldern; in der Nähe von Wärmequellen (Heizungen, Öfen, direkte Sonneneinstrahlung, etc...); in der Nähe von Nassbereichen (Badezimmer, Pools, etc...); staubige Bereiche; Bereiche, die starken Vibrationen ausgesetzt sind.
- Weisen Sie auf die korrekte Verwendung von Kindern und Personen mit wenig Kenntnissen über das Produkt hin.
- Zu langes Hören bei hoher Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen.
- Sprachnachrichten werden in Englisch bereitgestellt und können nicht geändert werden.
- Bewahren Sie das folgende Benutzerhandbuch auf.

 **Um Hörschäden zu vermeiden, begrenzen Sie die Abhörzeit auf hohe Lautstärken.**

PFLÉGE UND WARTUNG

Zur Reinigung empfiehlt es sich, ein weiches, leicht feuchtes Tuch zu verwenden. Vermeiden Sie Lösungsmittel oder abrasive Substanzen.

WICHTIG

Die gute Konstruktion dieses Gerätes garantiert lange Zeit eine einwandfreie Funktion. Sollte dennoch ein Problem auftreten, ist es ratsam, sich an das nächste autorisierte Trevi Service Center zu wenden.

TREVI verfolgt eine Politik der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung, daher können die Produkte von den beschriebenen Eigenschaften abweichen.

HMP 1222 AIR

INHALT DES PAKETS

In dem Paket sind vorhanden:

- Kopfhörer
- Ladestation
- USB/type-C-Kabel

BESCHREIBUNG DER KONTROLLEN

- LED-Anzeige
- Berührungssteuerung (Ein-/Ausschalten/Wiedergabe/Anrufmanager)
- Kontakte zum Aufladen
- LED-Anzeige der Ladestation
- Typ-C-Ladebox

INFORMATIONEN ZUR BATTERIE

Die Ohrhörer sind mit einem Lithium-Polymer-Akku ausgestattet. Wenn Sie die Ohrhörer zum ersten Mal benutzen, sollten Sie sie 2 Stunden lang aufladen. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, haben die Ohrhörer eine Autonomie von etwa 3 bis 4 Stunden beim Musikhören.

Der volle Akkubetrieb wird nach zwei bis drei vollständigen Lade-/Entladezyklen erreicht.

Hinweise:

- Die Lebensdauer des Akkus kann je nach kompatiblen Mobiltelefonen oder anderen drahtlosen Geräten und je nach Einstellungen, Stil und Nutzungsumgebung variieren.
- Der Akku kann nicht ausgetauscht werden. Versuchen Sie daher nicht, ihn durch Öffnen des Geräts zu entfernen und riskieren Sie, ihn zu beschädigen.

LADESTATION UND OHRHÖRER

Laden Sie zuerst die Ladestation wie folgt auf:

- Schließen Sie die USB-Buchse des mitgelieferten USB/Typ-C-Kabels an ein Gerät mit USB-Buchse (Computer, Tablet...) oder an ein Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einer 5V ----Buchse an.
- Verbinden Sie die Typ-C-Buchse des mitgelieferten USB-/Typ-C-Kabels mit der Typ-C-Buchse der Ladestation (5); die LED-Anzeige (4) blinkt während des Ladevorgangs rot. Die vollständige Ladezeit des Akkus variiert je nach verwendeter Quelle, sie kann bis zu ca. 3 Stunden dauern.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED-Anzeige (4) durchgehend rot. Trennen Sie die Stromquelle von der Ladestation.

Sobald die Ladestation wieder aufgeladen ist, fahren Sie mit dem Laden der Ohrhörer wie folgt fort:

- Stecken Sie die Ohrhörer in den Schlitz in der Ladestation, der Ladevorgang beginnt automatisch.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige der Ladestation (4) blau, nach Abschluss des Ladevorgangs schaltet sich die Anzeige aus.

ANZEIGE FÜR NIEDRIGEN BATTERIESTAND

Wenn die Batterie bald leer ist, erinnert Sie das Headset mit einem akustischen Signal daran.

KOPFHÖRER EIN/AUS

Automatisches Ein-/Ausschalten

Die Ohrhörer schalten sich automatisch ein, wenn sie aus der Ladestation genommen werden, und schalten sich automatisch aus, wenn sie wieder in die Ladestation gelegt werden und der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Manuelles Ein-/Ausschalten

Um die Ohrhörer einzuschalten, halten Sie den Touch-Teil (2) an beiden Ohrhörern 3 Sekunden lang gedrückt.

Um sie auszuschalten, halten Sie den Touch-Teil (2) an beiden Ohrmuscheln 5 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis: Wenn das Gerät nicht mit einem Gerät verbunden ist, schaltet es sich nach etwa 3 Minuten automatisch aus, um den Akku zu schonen.

KOPPLUNG MIT DRAHTLOSEN GERÄTEN

Wenn Sie das Headset zum ersten Mal verwenden, müssen Sie es mit Mobiltelefonen oder Geräten koppeln, die mit einem drahtlosen System ausgestattet sind. Das Pairing mit einem Gerät sollte nur beim ersten Mal erfolgen, danach wird es automatisch durchgeführt.

- Nach dem Einschalten gehen die Headsets automatisch in den Pairing-Modus über. Sobald die Headsets miteinander gekoppelt sind, gehen sie in den Kopplungsmodus mit dem Gerät über, erkennbar an der blinkenden roten LED (1).
- Aktivieren Sie auf dem externen Gerät die Drahtlosfunktion und beginnen Sie mit der Suche nach den Kopfhörern (weitere Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts);
- Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Geräte den „HMP12E-10AIR“ aus;
- Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, erlischt die Anzeige (1).

Hinweise:

- Wenn das Gerät gepaart ist, kann es vorkommen, dass die Verbindung unterbrochen wird (z. B. wenn sich die drahtlos verbundenen Geräte zu weit voneinander entfernen); normalerweise wird die Verbindung automatisch wiederhergestellt, andernfalls muss der Paarungsvorgang von Schritt 2 bis 4 erneut durchgeführt werden.
- Jedes Mal, wenn ein neues Gerät mit dem Headset gekoppelt werden soll, muss ein neues Pairing durchgeführt werden, indem der oben beschriebene Vorgang von Schritt 2 bis 4 wiederholt wird.
- Während des Koppels müssen die beiden Geräte bei normalem Gebrauch weniger als einen Meter voneinander entfernt sein. Die maximale Entfernung für einen ordnungsgemäßen Betrieb beträgt etwa 8-10 Meter.
- Wenn das Pairing nicht innerhalb von 3 Minuten abgeschlossen ist, schaltet sich das Headset aus. Schalten Sie das Gerät einfach wieder ein und beginnen Sie erneut mit dem oben beschriebenen Verfahren von Schritt 1 bis Schritt 4.

MUSIK-REPRODUKTIONS-MANAGEMENT

Sobald die Musikwiedergabe begonnen hat, ist es möglich:

- Tippen Sie einmal mit Daumen und Zeigefinger auf den Touch-Teil (2) eines der beiden Ohrhörer, um die Wiedergabe des gerade gespielten Titels anzuhalten, tippen Sie noch einmal, um die

Wiedergabe wieder zu aktivieren.

- Doppeltes Tippen mit Daumen und Zeigefinger auf den Touch-Teil (2) eines der beiden Ohrhörer, um zum nächsten Titel zu springen.
- Tippen Sie dreimal mit Daumen und Zeigefinger auf den Touch-Teil (2) eines der beiden Ohrhörer, um zum vorherigen Titel zu springen.
- Halten Sie den Touch-Teil (2) eines der beiden Ohrhörer mit Daumen und Zeigefinger 2 Sekunden lang gedrückt, um den Sprachassistenten auf Ihrem Smartphone zu aktivieren.

Hinweise: Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung der Drahtlostechnologie sind einige Geräte möglicherweise nicht oder nicht vollständig mit dem TREVI HMP 12E10 AIR kompatibel.

UMGANG MIT ANRUFEN

Wenn Sie Anrufe auf einem Mobiltelefon entgegennehmen:

Nehmen Sie einen Anruf entgegen: Nehmen Sie einen Anruf entgegen: Tippen Sie einmal mit Daumen und Zeigefinger auf den Touch-Teil (2) eines der beiden Ohrhörer.

Beenden Sie einen Anruf: Tippen Sie einmal mit Daumen und Zeigefinger auf den Touch-Teil (2) eines der beiden Ohrhörer.

Einen eingehenden Anruf abweisen: Drücken Sie mit Daumen und Zeigefinger auf den Touch-Teil (2) eines der beiden Ohrhörer und halten Sie ihn 2 Sekunden lang gedrückt.

TECHNISCHE DATEN

Drahtlose Version:V5.3

Drahtlose Sendeleistung:2,5mW

Freq der drahtlosen Übertragung:2,4GHz

Akku-Box:180mAh Li-Poly

wiederaufladbar

Kopfhörerakku:Interner Akku 25mAh Li-Poly

Stromversorgung:5V --- 1A

WARNUNG FÜR DEN KORREKTEN GEBRAUCH DER AUFLADBAREN BATTERIE

- Laden Sie den Akku bei einer Temperatur zwischen 5°C und 35°C auf.
- Verlängern Sie die Ladung nicht über die angegebenen Zeiten hinaus, um Überhitzungs- und Berstgefahr zu vermeiden.
- Das Laden der Batterie über die angegebenen Zeiten hinaus oder eine längere Inaktivität kann die Lebensdauer des Akkus verringern.
- Der Akku unterliegt einem Verschleiß und seine Kapazität nimmt allmählich ab.
- Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, verwenden Sie ihn bei voller Ladung, bis er vollständig entladen ist. Laden Sie ihn dann vollständig auf, bevor Sie ihn erneut verwenden. Durch das Aufladen einer Batterie, die nicht vollständig verbraucht ist, wird ihre Lebensdauer verkürzt. Wiederholen Sie in diesem Fall mehrmals den gesamten Lade- / Entladezyklus.

INFORMATIONEN ZUR ENTFERNUNG UND ENTSORGUNG VON BATTERIEN

Achtung: Der Entnahme- und Entsorgungsvorgang ist ausschließlich dem Fachpersonal vorbehalten!

Unabhängig davon, welcher Batterietyp verbraucht ist, darf er nicht im Hausmüll, im Feuer oder im Wasser entsorgt werden. Jede Art von erschöpfter Batterie muss recycelt oder in speziellen Sammelzentren entsorgt werden.



Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Produkts.

Das auf dem Gerät angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Altgerät "getrennt zu sammeln" ist und das Produkt daher nicht zusammen mit dem Gemeindeabfall entsorgt werden darf. Der Benutzer muss das Produkt zu den entsprechenden, von der Gemeindeverwaltung eingerichteten "Wertstoffsammlstellen" bringen oder dem Händler beim Kauf eines neuen Produkts übergeben. Die getrennte Müllsammlung und anschließende Aufbereitung, Wiederverwertung und Entsorgung fördern die Herstellung von Geräten unter Verwendung wiederverwerteter Materialien und vermindern die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit in Folge einer falschen Müllverwaltung. Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts führt zur Auferlegung von Verwaltungsstrafen.

