

EUROPOWER® AUSTRIA BATTERIE GMBH

Rosentaler Strasse 207 9020 KLAGENFURT AUSTRIA



BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR 600CL968 CAMPINGLAMPE CL968



BEDIENUNG: Schalten Sie die Campinglampe ein, indem Sie auf ON/OFF ④ drücken.

LICHT MIT DER HANDKURBEL: Schalten Sie die Campinglampe ein. Um Licht zu erhalten, die Handkurbel ② im Uhrzeigersinn durchgehend, gleichmäßig kurbeln. Keine Batterien eingelegt!

LICHT MIT BATTERIEN: (3 Stück eingelegt)

Beschreibung:

1. Die Campinglampe hat einen Dynamo.
2. Oder verwenden Sie 3 Stk. Mikro (L)R03/AAABatterien (Batterien nicht enthalten).
3. Mit 6 Stk. SUPER HELLE weiße LED`s und 8 Stk. SUPER HELLE rote LED`s.
4. Größe: 26 x 12 cm.
5. Mit Kompass.

Bemerkungen:

1. Stellen Sie die Campinglampe nur auf eine ebene Oberfläche, oder hängen Sie die Campinglampe am Tragegriff auf.
2. Schalten Sie die Campinglampe immer aus, wenn diese nicht in Gebrauch ist.
3. Bei der Verwendung der Handkurbel um Licht zu erhalten, gleichmäßig und zügig kurbeln. Nicht zuviel Kraft aufwenden. Um Beschädigungen der Zahnräder im inneren der Campinglampe zu vermeiden, nicht zu fest kurbeln.
4. Campinglampe mit 3 Stk. Mikro (L)R03/AAABatterien betreiben.

①	Aufhängebügel und Tragegriff
②	Dynamo Handkurbel
③	6 Stk. weiße und 8 Stk. rote LED`s
④	EIN/AUS Schalter für Dauerlicht für weiße LED`s und Schalter für Dauerlicht oder Blinklicht für rote LED`s



SCHÜTZEN SIE IHRE UMWELT! Elektronische Geräte, Akkus und Batterien gehören nicht in den normalen Hausmüll. Sie müssen nach Gebrauch dem Recycling zugeführt werden – so werden kostbare Rohstoffe gespart und die Umwelt wird nachhaltig geschützt. Aber wie und wo sollen welche Teile abgegeben werden? Darüber informieren die Entsorgungsbetriebe, die Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung und auch das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben.