



DE BENUTZERHANDBUCH
Modee Premium Line LED-Hochregallampe A-Serie 4000K IP65




WARNUNG! ⚠

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung vor der Installation und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Die Leuchte muss von einem qualifizierten Elektriker installiert und gemäß den neuesten IEE-Elektrovorschriften oder den nationalen Anforderungen verdrahtet werden. Schalten Sie vor der Inspektion, Installation oder Demontage die Stromversorgung aus. Vor der Verwendung des Produkts muss eine externe Erdung vorgenommen werden. Eine korrosive Atmosphäre oder gefährliche Stoffe wie Schwefel, Chlor, Phthalate usw. müssen während der Verwendung und Lagerung vermieden werden. Eine unsachgemäße Installation und Verwendung kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen. Installieren Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen es ständig fließendem Wasser ausgesetzt oder überschwemmungsgefährdet ist. Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil ist. Das Produkt ist nicht für den Einsatz in einer Umgebung mit starken Vibrationen oder Schwingungen geeignet. Das Produkt ist nicht für Bereiche geeignet, die für Orkane und extreme Winde anfällig sind. Die Höhe zwischen der Leuchtfläche und dem Boden sollte mehr als 5 m betragen; die Höhe zwischen der Unterseite der Leuchte und der Montagefläche muss mehr als 0,3 m betragen. Wenn die externe flexible Leitung oder das Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss sie/es ausschließlich durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden. Nur für die Verwendung in Innenräumen.

REINIGUNG

Die regelmäßige Reinigung der optischen Linsenabdeckung der Leuchte gewährleistet eine maximale optische Effizienz. Die Leuchte darf nur mit einem trockenen, weichen Tuch gereinigt werden, wenn das Gerät ausgeschaltet und abgekühlt ist. Keinen Alkohol verwenden! Es wird empfohlen, die Leuchte mindestens einmal im Jahr zu reinigen.



INSTALLATION

- Schalten Sie die Stromversorgung vor der Installation aus.
- Schrauben Sie den Montagehaken auf der Rückseite des Geräts fest.
- Schließen Sie die Drähte an:
 - N: Blau
 - L: Rot
 - ⊕: Gelb-Grün
- Sie können die Stromversorgung einschalten.

WAS IST IN DER VERPACKUNG ENTHALTEN?

- 1 x LED-Hochregallampe
- 1 x Benutzerhandbuch

GARANTIE

Bewahren Sie den Kaufbeleg für die 5-jährige Produktgarantie auf! Wenn Sie ein Problem mit dem Produkt haben, zeigen Sie dem Wartungspersonal den Kaufbeleg oder andere Nachweise! Die Garantie ist nicht gültig, wenn das Gerät mit falscher Spannung betrieben oder falsch installiert wurde, wenn es selbst repariert oder modifiziert wurde, wenn falsches Zubehör verwendet wurde, wenn das Gerät durch Unbefugte transportiert oder beschädigt wurde.

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen über die EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dieser kann das Produkt dem umweltgerechten Recycling zuführen.

